

Version 1.5.

SAM4S Ümardus

Alljärgnevat teha omal vastutusel RTT AS ei vastuta, kui funktsiooni muutmisel tekib viga kuskil mujal funktsioonis ning kassaaparaati edasi kasutada ei saa.

*Sisenemiseks menüüsse vajutage CASH klahvi

*Navigeerimiseks paremalt poolt leiate nooled üles/alla

1.Võti PGM asendisse.

2.Valikud

3.Ümardamine

Valikud 3 ja 4 muuta [J]

4.Sisenege valikusse 2 ning tehke alljärgnev:

2 CASH

0 CASH

7 CASH

5 CASH

9 CASH

10 CASH

Menüüst tagasi liikumiseks vajutage Clear.

Casio SE SEERIA

Alljärgnevat teha omal vastutusel.RTT AS ei vastuta, kui funktsiooni muutmisel tekib viga kuskil mujal funktsioonis ning kassaaparaati edasi kasutada ei saa.

*Sisenemiseks menüüsse vajutage CA/AMT klahvi.

*Navigeerimiseks leiate osakondade ülevalt nooled üles/alla

1. Võti PGM asendisse

2. System settings

3. 3(mustad klahvid) Subtotal 0422(mustad klahvid) Subtotal 6000000000(mustad klahvid) CA/AMT

Subtotal

Sulraha klahvi programmeerimine

4. 3 ST 140000 CA ST (koos km-iga)

5. 3 ST 40000 CA ST (ilma km-ta)

Menüüst tagasi liikumiseks vajutage Subtotal